

CZ: Návod k použití

Čistící sada ColorWay XL (300ml roztok + 30x30cm utěrka) na elektroniku (CW-5230)

Odstraňte plastový uzávěr z rozprašovače. Nastříkejte přiměřené množství čisticí tekutiny na čištěnou plochu. K vyčištění a vytření čištěné plochy do sucha použijte utěrku z mikrovlákna. Po použití čisticí sady nasadte plastový uzávěr na rozprašovač a nechte utěrku volně proschnout. Nepokládejte utěrky na radiátor nebo jiný tepelný zdroj.

SK: Návod na použitie

Čistiaca sada ColorWay XL (300ml roztok + 30x30cm utierka) na elektroniku (CW-5230)

Odstráňte plastový uzáver z rozprašovača. Nastriekajte primerané množstvo čistiacej tekutiny na čistenú plochu. Na vyčistenie a vytretie čistenej plochy do sucha použijte utierku z mikrovlákna. Po použití čistiacej sady nasadte plastový uzáver na rozprašovač a nechajte utierku voľne preschnúť. Nepokladajte utierky na radiátor alebo iný tepelný zdroj.